

AUBENECKE MIT FORMBAND

1

Das überschüssige Talkum mit einem trockenen Tuch abwischen und auf die entsprechende Fläche (etwas größer als das Formbandstück) mit einem oberflächenaufrauenden Schwamm die Aktivierung auftragen.



2

Nach dem Ablüften der Aktivierung (fingertrocken) ca. die Hälfte der Schutzfolie entfernen und am senkrechten Bereich andrücken.



3

Nun in die Tasche greifen, das Formband vollständig bis zum Boden in den Knick andrücken. Jetzt vorsichtig von der Mitte in kleinen Schritten das Formband zu den Seiten hin ausstreichen.



4

Abschließend den Innenknick mit einem MetallEckenroller und die Fläche mit einer Silicon-Andrückrolle kräftig andrücken.

