

VERBINDUNG ZWEIER DACHBAHNEN MIT NAHTABDECKBAND

1 Die EPDM-Dachbahnen Stoß an Stoß **vollständig oder strangweise** mit dem Untergrund verkleben.

2 Die EPDM-Oberseite im Bereich des Nahtabdeckbandes mit einem **trockenen Tuch reinigen**.

3 Auf ca. **18 cm Breite den Nahtbereich** mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes mit Aktivierung **einreiben und fingertrocken ablüften lassen**.

4 Vom Nahtabdeckband ein Stück der Schutzfolie **abziehen** und umschlagen. Das Nahtabdeckband nun **mittig** auf der Nahtverbindung **positionieren** und mit der Hand **leicht andrücken**.

5 Unter leichter Spannung das Band Stück für Stück **abrollen**, die Schutzfolie **herausziehen** und mit **der Hand andrücken**. Hierbei darauf achten, dass das Nahtabdeckband sich immer **mittig** auf dem Stoß befindet.

6 Abschließend mit einer Silicon-Andrückrolle kräftig **schräg zum Band anrollen**.

