

### EINBAU EPDM GULLY

**1** Nachdem eine passende Bohrung **am tiefsten Punkt der Dachfläche hergestellt wurde**, wird zusätzlich auf der Unterseite **des Gullys eine umlaufende Raupe vom Anschlußkleber Flex** aufgebracht.



**2** Der Gully wird nun **mechanisch fixiert** und mit einem Tuch gereinigt.

**3** Im Bereich des Gullyflansches bitte **keinen Flächenkleber auftragen**.



**4** Auf der Flanschoberseite nun **3 geschlossene Raupen vom Anschlusskleber FLEX (Durchmesser ca. 8 - 10 mm) aufbringen** und die Dachbahn über den Gully legen. **Die Dachbahn leicht andrücken und das Loch ausschneiden.**



**5** Abschließend wird **an der Schnittkante der Anschlusskleber FLEX** vorsichtig mit dem Finger **sichtbar zu einer feinen Raupe unter der Dachbahn herausgedrückt.**