

ANSCHLUSS AN RINNENEINHANGBLECH MIT NAHTBAND

1 Rinneneinhangblech mit Reinigungsbenzin oder Aceton entfetten.

2 Stirnseite des Bleches mithilfe des oberflächenaufrauenden Schwammes mit **Aktivierung** einreiben.

3 Aktivierung ablüften lassen (fingertrocken).

4 **Nahtband** vorsichtig unter **leichter Spannung** an das **Blech andrücken**. Das **Nahtband** an der Unterkante **ca. 5 - 10 mm überstehen lassen**.

5 Auf der zurückgeschlagenen Dachbahnseite den zu aktivierenden Bereich **mit einem trockenen Lappen abwischen** und dann **mit dem oberflächenaufrauenden Schwamm die Aktivierung auftragen**.

6 Die **Schutzfolie** des Nahtbandes **mittig vorsichtig einschneiden** und **die beiden Enden hervorziehen**. **Dachbahn umschlagen** und dann **die Schutzfolie langsam entfernen** und dabei **die Dachbahn mit der Hand an das Nahtband drücken**.

7 **Abschließend mit einer Silicon-Andrückrolle kräftig anrollen** und an der Unterkante **bündig abschneiden**.

